Bernette

Teilekatalog

Catalogue de pièces détachées

Exploded view of spare parts

2 NADEL, 4 ODER 3 FADEN OVERLOCK NÄHMASCHINE
2 AIGUILLES, 4 OU 3 FILS MACHINE A COUDRE OVERLOCK UNIVERSELLE
2-NEEDLE, 4- OR 3-THREAD CONVERTIBLE OVERLOCK SEWING MACHINE

Modell
Modèle
Model

MO-234


500 050 03
500 514 04
500 004 03
500 032 03
500 033 03
500 034 03
500 036 03
500 037 03
500 055 03
501 019 03
500 035 03
500 039 03
500 041 03
500 040 03
500 043 03
500 045 03
500 044 03
500 042 03
500 053 04
500 001 03
500 523 03
500 521 03
500 518 03
500 006 03
500 513 03
500 521 03
500 007 03
500 008 03
500 009 03
501 013 03
500 011 03
500 016 03
501 018 03
500 017 03
500 006 03
500 047 03
500 048 03
500 051 03
500 031 03
500 007 03
500 030 03
500 049 04
500 018 03
500 019 03
500 020 03
501 023 03
500 022 03
500 023 03
500 024 03
500 021 03
500 054 03
500 028 03
500 007 03
500 027 03
500 008 03


500 026 03
500 029 03
500 025 03
500 058 03
500 059 03
500 057 03
500 046 03
500 025 03
501 043 03
500 042 03
500 066 03
500 067 03
500 065 03
500 063 03
500 062 03
500 068 03
500 069 03
500 800 03
500 070 03
500 071 03
500 072 03
500 064 03
500 075 03
500 074 03
500 088 03
500 073 03
500 081 03
500 080 03
500 079 03
500 084 03
500 073 03
500 083 03
500 078 03
500 076 03
500 077 03
500 086 03
500 070 03
500 070 03


500 116 03
500 117 03
501 037 03
500 061 03
500 082 03
500 085 03
500 103 03
500 114 03
500 113 03
500 066 03
500 080 03
500 114 03
500 108 03
500 111 03
500 089 03
500 080 03
500 106 03
500 107 03
501 028 03
500 109 03
500 066 03
500 109 03
500 118 03
500 080 03
500 529 03
500 091 03
500 092 03
501 026 03
500 103 03
501 039 04
500 095 03
500 100 03
501 027 03
501 030 03
501 034 03
501 032 03
501 033 03
501 029 03
501 041 03
501 038 03
501 040 03
500 097 03
501 036 03


500 547 03
500 096 03
500 112 03
500 119 04
500 080 03
500 123 03
500 270 03
500 267 03
501 045 03
500 129 03
501 048 03
500 127 03
500 547 03
500 114 03
500 066 03
500 141 03
500 547 03
500 128 03
500 132 03
500 134 03
500 111 03
500 136 03
500 139 03
500 047 03
501 046 03
500 080 03
500 547 03
500 140 04
500 096 03
500 112 03
500 123 03
500 141 03
500 547 03
500 142 03
500 143 03
500 270 03
500 008 03
500 145 03
500 267 03
501 047 03
500 047 03
500 139 03


501 069 03 (Europe)
501 068 03 (General)
500 121 03
500 122 03
500 115 03
501 056 03
500 150 03
500 138 03
500 124 03
500 135 03
500 138 03
500 176 03
501 062 03
500 149 03
(Europe)
501 061 03
500 151 03
500 152 03
500 564 03
501 063 03
500 578 03
500 577 03
500 171 03
501 057 03
(Right needle indicator)
501 058 03
(Left, needle indicator)
501 059 03
(Upper looper thread indicator)
501 060 03
(Lower looper thread indicator)
501 071 03
500 135 03
500 162 03
500 163 03
500 166 03
500 167 03
500 168 03
500 160 03
500 159 03
500 158 03


500 146 04
500 182 03
500 181 03
500 183 03
500 180 03
500 179 03
500 178 03
500 177 03
500 148 03
500 193 03
500 008 03
500 194 03
500 117 03
500 198 03
500 193 03
500 109 03
500 080 03
500 196 03
501 074 03
501 073 03
500 131 03
500 185 03
500 191 03
500 190 03
500 189 03
500 092 03
500 188 03
500 123 03
500 201 03


500 292 04
500 184 04
500 200 03
500 199 03
500 195 03
500 293 03
500 272 03
500 192 03
500 197 03
500 199 03
500 202 03
500 200 03
500 273 03
500 274 03
500 275 03
500 204 03
500 276 03
500 277 03
500 203 03
500 278 03
500 217 03
500 279 03
500 215 04
500 208 03
500 218 03
500 039 03
500 070 03
500 280 03
500 219 03
500 209 03
500 216 03
500 210 03
500 207 03
500 213 03
500 281 03
500 211 03
500 212 03
500 205 04
500 206 04
500 214 03


500 222 04
500 223 03
500 224 03
500 272 03
500 197 03
500 225 03
500 220 03
500 282 03
500 286 03
500 287 03
500 230 03
500 228 03
500 288 03
500 277 03
500 243 03
500 229 03
500 245 03
500 289 03
500 231 04
500 276 03
500 239 04
500 232 04
500 221 04
500 070 03
500 234 03
500 290 03
500 241 03
500 291 03
500 238 03
500 235 03
500 244 03
500 283 03
500 246 03
500 039 03
500 233 03
500 219 03
500 284 03
500 070 03
500 236 03
500 240 04
500 285 03
500 242 03
500 237 03

	U.S.A (115 V)	Canada (115 V)	Europe (220 V)	Australia (240 V) New Zealand
Motor Assembly	500 184 04	500 292 04	500 221 04	500 222 04
Motor	500 192 03	500 293 03	500 223 03	500 224 03
Motor Bracket	500 195 03	500 195 03	500 225 03	500 225 03
Pulley	500 197 03	500 197 03	500 197 03	500 197 03
Carbon Brush	500 199 03	500 199 03	500 294 03	500 294 03
Carbon Brush Cap	500 200 03	500 200 03	–	–
Pressure Terminal Connector	500 202 03	500 202 03	500 228 03	500 228 03
Switch	500 203 03	500 203 03	500 229 03	500 229 03
Switch Cover	–	–	500 230 03	500 230 03
Washer	500 204 03	500 204 03	–	–
Controller Assembly	500 205 04	500 206 04	500 231 04	500 232 04
Carbon Pile Assembly	500 207 03	500 207 03	500 233 03	500 233 03
Pedal	500 208 03	500 208 03	500 234 03	500 234 03
Cover	500 209 03	500 210 03	500 235 03	500 235 03
Chassis	500 211 03	500 212 03	500 236 03	500 236 03
Cord	500 213 03	500 214 03	500 237 03	500 238 03
Sewing Light Assembly	500 215 04	500 215 04	500 239 04	500 240 04
Sewing Light	500 216 03	500 216 03	500 241 03	500 242 03
Sewing Light Holder	500 217 03	500 217 03	500 243 03	500 244 03
Sewing Light Bracket	500 218 03	500 218 03	500 245 03	500 246 03
Sewing Light Cover	500 219 03	500 219 03		500 219 03
Belt	500 220 03	500 220 03	500 220 03	500 220 03
Screw	500 070 03	500 070 03	500 070 03	500 070 03


500 226 03
501 089 03
501 033 03
Bernette
MO-234
INSTRUCTION MANUAL
501 000 03 (English)
501 001 03 (German)
501 002 03 (French)
500 250 03
500 249 03
500 248 03
500 189 03
500 253 03
500 254 03
500 256 03
500 590 03
500 251 03

OPTIONAL


501 090 04
501 080 03
501 094 04
501 091 03
501 098 03
500 098 03
501 095 03
501 097 03
Bernette
ROLL HEMMING ATTACHMENT
FOR MODEL MO-234
500 259 03
500 260 03
500 155 03
501 096 03
500 157 03


501 099 04
501 041 03
501 101 03
501 102 03
501 100 04
501 107 03
501 106 03
Bernette
BLIND STITCH
ATTACHMENT
FOR MODEL MD-203/234
Bernette
BLIND STITCH
ATTACHMENT
FOR MODEL MD-203/234

Nicht numerierte Teile im Katalog werden nicht geliefert.

Les pièces qui ne sont pas numérotées dans la liste de pièces détachées ne peuvent pas être livrées.

The parts mentioned without number in the parts list are not available.

Bei Bestellung von Ersatzteilen muss die Modell Nr. der Maschine, Seitenzahl des Katalogs und die Teilenummer angegeben werden.

Prière d'indiquer dans vos commandes de pièces de rechange, le numéro de la machine, le numéro de la page dans la liste des pièces détachées, ainsi que les numéros des pièces commandées.

When ordering spare parts, please state the model number, the page number in the catalogue of spare parts, and the numbers of the parts called for.

Mit diesem Teilekatalog werden alle früheren ungültig.

Cette nouvelle liste de pièces détachées remplace toutes les listes précédentes.

This new exploded view of spare parts replaces all previous editions.

FRITZ GEGAUF AG BERNINA-NÄHMASCHINEN CH-8266 STECKBORN TG/Schwelz
FRITZ GEGAUF SA FABRIQUE DE MACHINES A COUDRE BERNINA CH-8266 STECKBORN TG/Suisse
FRITZ GEGAUF LTD. MANUFACTURERS OF BERNINA SEWING MACHINES CH-8266 STECKBORN TG/Switzerland

501 007 03 85/02